

## Montagehinweise für Bodenmarkierungen

Für ein optimales Ergebnis sollten Sie Folgendes beachten:

### Verarbeitungstemperatur

Bodenmarkierungen können ab einer **Mindesttemperatur von 0 °C** aufgebracht werden.

### Oberfläche

Der zu beklebende Untergrund muss **trocken, fett- und staubfrei** sein. Fußböden aus oder beschichtet mit Bitumen, zum Beispiel Asphalt, können die Haftung der Bodenmarkierung negativ beeinflussen. Um die Haftung zu überprüfen, führen Sie zuerst eine Klebprobe mit einigen Bodenmarkierungen durch.

**Hinweis:** Unsere Bodenmarkierungen sind ein Qualitätsprodukt. Dennoch können wir Ihnen im Hinblick auf die vielfältigen Fußbodenmaterialien und Umgebungsbedingungen keine Garantie geben.

### Aufbringen

1. Codierte Bodenmarkierungen erhalten Sie von uns vorsortiert. Beim Öffnen der Verpackung bitte die Reihenfolge unverändert lassen.
2. Entfernen Sie die Trägerfolie. Vermeiden Sie dabei, die Klebstoffbeschichtung im Randbereich zu berühren.
3. Kleben Sie die Bodenmarkierung auf ihrem Platz an und schlagen sie anschließend mit einem Gummihammer fest an.